

RayX[®]

MANUAL DO USUÁRIO

Tubo de aquecimento duplo



Potência: 75W
Resistência: IP67 e IP68
Vida útil: 50000 horas



Cor

6000K

Brilho

+200%

Lúmens

15000LM



Instalação

Modelo Aplicável H1/H3/H4/H7/H27

Para facilitar a instalação, a lâmpada e o soquete precisam estar separados antes da instalação



1. Solte a trava e remova a lâmpada original



2. Coloque o soquete no suporte da lâmpada e prenda a trava



3. Insira o corpo da lâmpada de forma que fique na vertical e os ganchos da lâmpada sejam simétricos



4. Encaixe o conector de alimentação com o conector original do carro

Modelo Aplicável HB3/HB4/H11

A lâmpada e o soquete precisam estar separados antes da instalação usando uma chave própria, caso necessário



1. Remova o soquete e insira-o por baixo com uma chave própria



2. Insira o corpo da lâmpada e gire no sentido horário até que fique preso



3. Insira o corpo da lâmpada que fique na vertical e os grânulos da lâmpada sejam simétricos



4. Encaixe o conector de alimentação com o conector original do carro

Métodos de instalação

1- O produto deve ser instalado por um profissional.

2- Desligue a alimentação do veículo antes da instalação.

3- Após a instalação, certifique-se de que todas as conexões, fixadores e vedações estejam corretas.

4- Verifique se o produto funciona corretamente através de simulação uso diário, principalmente vedação.

Em caso de dúvidas, entrar em contato conosco.



Linha pesada manter o farol desligado ao ligar o veículo

Não pressione o led ou os fios que compõem o kit para não danificar a estrutura do ligamento!